

Зарядно устройство SkyRC iMAX B6



Структура на екранното меню



Съобщения за грешка

REVERSE POLARITY	Терминалите на батерията са свързани наобратно.	BREAK DOWN	Зарядното устройство е повредено. Прекратете употребата и потърсете съдействие от сервиз.	BATTERY VOL ERR CELL CONNECT	Регистрирано е погрешно свързване на кабелите за балансиран заряд. Проверете окабеляването.
CONNECTION BREAK	Връзката към батерията е прекъсната.	BATTERY CHECK LOW VOLTAGE	Измереното напрежение е по-ниско от зададеното. Проверете броя клетки в батерияния пакет.	TEMP OVER ERR	Вътрешната температура на зарядното устройство е прекалено висока. Проверете дали устройството се вентилира добре и го изчакайте да се охлади.
SHORT ERR	Терминалите на изхода са дадени на късо.	BATTERY CHECK HIGH VOLTAGE	Измереното напрежение на батерияния пакет е по-високо от зададеното. Проверете броя клетки в батерияния пакет.	CONTROL FAILURE	Микропроцесорът не може да управлява зарядния ток. Зарядното устройство се нуждае от ремонт.
INPUT VOL ERR	Входното напрежение е извън допустимите стойности.	BATTERY VOLTAGE CELL LOW VOL	Измереното напрежение на една от клетките в батерияния пакет е прекалено ниско. Проверете клетките за неизправност.		
VOL SELECT ERR	Напрежението на батерияния пакет е зададено погрешно.	BATTERY VOLTAGE CELL HIGH VOL	Измереното напрежение на една от клетките в батерияния пакет е прекалено високо. Проверете клетките за неизправност.		

Можете да намерите оригиналните продукти на SkyRC с 12 месеца гаранция и документация на български език само в магазин Dcpower.eu

DCPOWER
Батерии, акумулатори и зарядни устройства .EU